

Устройство однонаправленной передачи данных аппаратно-программный комплекс AMT InfoDiode PRO

(наименование и индекс изделия)

# РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

AMTID-IDK-1000, AMTID-IDK-2000

(обозначение)

# Содержание

1.	Be	зедение	3
2.	Te	ехнические характеристики AПК InfoDiode PRO базовая комплектация	4
2	.1	Габариты	4
2	.2	Эл. питание, мощность и тепловыделение	4
2	.3	Физические характеристики	5
2	.4	Интерфейсы	5
3.	Te	ехнические характеристики AПК InfoDiode PRO кластерная комплектация	6
3	.1	Габариты	6
3	.2	Эл. питание, мощность и тепловыделение	6
3	.3	Физические характеристики	7
3	.4	Интерфейсы	7
4.	Ба	зовая комплектация	8
4	.1	Подготовка к настройке	10
4	.2	Подключение АПК InfoDiode PRO к корпоративной сети	12
2	4.2.	1 Подключение к электросети, включение эл.питания АПК InfoDiode PRO	12
4	4.2.	2 Подключение серверов In-Proxy и Out-Proxy к корпоративной сети	12
4	4.2.	3 Подключение серверов к аппаратной компоненте InfoDiode RACK single:	12
2	4.2.	4 Проверка и изменение конфигурации прокси-серверов	12
5.	Кл	астерная комплектация	15
5	.1	Подготовка к настройке	17
5	.2	Подключение кластера АПК InfoDiode PRO к корпоративной сети	20
4	5.2.	1 Подключение к электросети, включение эл.питания АПК InfoDiode PRO	20
4	5.2.	2 Подключение серверов In-Proxy и Out-Proxy к корпоративной сети	20
4	5.2.	3 Подключение серверов к аппаратным компонентам InfoDiode RACK double	20
4	5.2.	4 Проверка и изменение конфигурации прокси-серверов	21
6.	Ha	астройка АПК InfoDiode PRO	24
6	.1	Настройка передачи файлов по FTP	24
6	.2	Настройка потоковой передачи трафика по UDP	25
(	5.2.	1 Пример настройки передачи	26
6	.3	Настройка передачи электронной почты	26

# 1. Введение

Настоящее руководство содержит инструкцию по подготовке к эксплуатации оборудования АПК InfoDiode PRO и его первоначальной настройке.

Монтаж оборудования должен производиться с учетом соблюдения всех технических требований и характеристик АПК InfoDiode PRO.

# 2. Технические характеристики АПК InfoDiode PRO базовая комплектация

#### 2.1 Габариты

Базовый АПК InfoDiode PRO base состоит из 3-х компонент и занимает 3 rack unit: два сервера и одна аппаратная компонента однонаправленной передачи данных.

В Таблица 1 приведены габаритные характеристики всех компонент базового АПК InfoDiode PRO base.

	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
Сервер	483	497	44	10
Аппаратная компонента	483	250	44,5	5,1
AПК InfoDiode PRO base в комплекте	483	497	133	25,1

Таблица 1. Габаритные характеристики компонент АПК InfoDiode PRO base

#### 2.2 Эл. питание, мощность и тепловыделение

- Эл. питание 230 B (AC);
- Частота 50-60 Гц (однофазный).

На каждом сервере по 2 блока эл. питания (для обеспечения отказоустойчивости).

На аппаратной компоненте 2 блока эл. питания (для обеспечения защиты и разделения принимающей и передающей сторон в части электроснабжения).

В Таблица 2 приведены расчетные и максимальные показатели мощности и тепловыделения базового АПК InfoDiode PRO base.

Показатель	InProxy	OutProxy	AK InfoDiode RACK single	АПК InfoDiode PRO base в
				комплекте
Мощность, Вт: расчетная	277,8	277,8	15	570,6
Мощность, Вт: максимальная	450	450	30	930
Тепловыделение, BTU/hr: Расчетное	947,3	947,3	51,2	1945,8
Тепловыделение, BTU/hr: Максимальное	1535	1535	102	3172

Таблица 2. Показатели мощности и тепловыделения АПК InfoDiode PRO base

#### 2.3 Физические характеристики

Температура: рабочая от +10 до +35°С, хранение от -40 до +70°С;

Влажность: от 5 до 90 %, без конденсации влаги.

#### 2.4 Интерфейсы

Data&Management на каждом сервере: 4x1000Base-T (RJ-45), 2xSFP модуль 1000Base-SX (LC), 1x Mgmt LAN (RJ-45)..

Пропускная способность:

- потоковый трафик (UDP) до 900 Mbps;
- прокси передача (FTP/CIFS/SMTP) до 300 Mbps.

Поддержка статических маршрутов.

# 3. Технические характеристики АПК InfoDiode PRO кластерная комплектация

### 3.1 Габариты

Кластерная версия АПК InfoDiode PRO cluster состоит из 6-ти компонент и занимает 6 rack unit: четыре сервера и две двойные аппаратные компоненты однонаправленной передачи данных.

В Таблица 3 приведены габаритные характеристики всех компонент кластерной версии АПК InfoDiode PRO cluster.

	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
Сервер	483	497	44	10
Двойная	483	250	44,5	5,3
аппаратная				
компонента				
АПК InfoDiode	483	497	266	50,6
PRO cluster в				
комплекте				

Таблица 3. Габаритные характеристики компонент АПК InfoDiode PRO cluster

#### 3.2 Эл. питание, мощность и тепловыделение

- Эл. питание 230 B (AC);
- Частота 50-60 Гц (однофазный).

На каждом сервере по 2 блока эл. питания (для обеспечения отказоустойчивости).

На каждой двойной аппаратной компоненте 2 двойных блока эл. питания (для обеспечения защиты и разделения принимающей и передающей сторон в части электроснабжения).

В Таблица 4 приведены расчетные и максимальные показатели мощности и тепловыделения кластерной версии АПК InfoDiode PRO cluster.

Таблица 4. Показатели мощности и тепловыделения АПК InfoDiode PRO cluster

Показатель	InProxy	OutProxy	AK InfoDiode	АПК InfoDiode
			RACK double	PRO cluster в
				комплекте
Мощность, Вт: расчетная	277,8	277,8	15	1142,2
Мощность, Вт:	450	450	30	1860
максимальная				
Тепловыделение, BTU/hr:	947,3	947,3	51,2	3891,6
Расчетное				
Тепловыделение, BTU/hr:	1535	1535	102	6344
Максимальное				

#### 3.3 Физические характеристики

Температура: рабочая от +10 до +35°С, хранение от -40 до +70°С;

Влажность: от 5 до 90 %, без конденсации влаги.

#### 3.4 Интерфейсы

Data&Management на каждом сервере: 4x1000Base-T (RJ-45), 2xSFP модуль 1000Base-SX (LC), 1x Mgmt LAN (RJ-45).

Пропускная способность:

- потоковый трафик (UDP) до 900 Mbps;
- прокси передача (FTP/CIFS/SMTP) до 300 Mbps.

Поддержка статических маршрутов.

## 4. Базовая комплектация

В базовую комплектацию АПК InfoDiode PRO base входит:

- Аппаратное устройство однонаправленной передачи данных AK InfoDiode RACK single;
- Два Сервера Kraftway (In-Proxy и Out-Proxy) с предустановленным ПО InfoDiode;
- Два патч-корда Multi-mode с коннекторами LC-LC.

На Рисунок 1 изображена передняя панель аппаратного устройства однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode RACK single:



1 – Индикатор эл.питания порта IN

- 2 Разъем LC-LC для подключения InProxy сервера
- 3 Индикатор статуса соединения порта IN
- 4 Индикатор статуса однонаправленного соединения
- 5 Индикатор статуса соединения порта OUT
- 6 Разъем LC-LC для подключения OutProxy сервера
- 7 Индикатор эл.питания порта OUT

Рисунок 1. Передняя панель аппаратного устройства однонаправленной передачи данных AK InfoDiode RACK single

На Рисунок 2 изображена задняя панель аппаратного устройства однонаправленной передачи данных АК InfoDiode RACK single:



1 – Разъемы для подключения резервированного эл.питания IEC порта IN

2 – Разъемы для подключения резервированного эл.питания IEC порта OUT

Рисунок 2. Задняя панель аппаратного устройства однонаправленной передачи данных AK InfoDiode RACK single

На Рисунок 3 изображена передняя панель прокси-сервера Kraftway для АПК InfoDiode PRO:



6 – Разъем для подключения монитора VGA

Рисунок 3. Передняя панель прокси-сервера для АПК InfoDiode PRO

На Рисунок 4 изображена задняя панель прокси-сервера для АПК InfoDiode PRO:



Рисунок 4. Задняя панель прокси-сервера для АПК InfoDiode PRO

На Рисунок 5 изображена задняя панель прокси-сервера Kraftway (модель EL108) для АПК InfoDiode PRO:



Рисунок 5. Задняя панель прокси-сервера (модель EL108) для АПК InfoDiode PRO

#### 4.1 Подготовка к настройке

Задокументируйте в Таблица 5 все настройки оборудования АПК InfoDiode PRO base. Эти данные могут понадобиться для администрирования и резервного восстановления.

Внимание! Конфигурирование устройства следует воспринимать согласно модели «черного ящика» с предоставлением для конфигурирования строго определенного набора команд и параметров, явно указанных в соответствующих эксплуатационных документах. Целостность системных файлов и каталогов, как и разделов на дисках в целом, отслеживается системой контроля целостности. В частности, запрещено создавать новые файлы в любых каталогах, кроме домашних директорий пользователей (/home) и /tmp. Также наложено ограничение (запрещено) самостоятельное изменение основных конфигурационных файлов: smb.conf, vsftpd.conf, sudoers, конфигураций sysctl и других системных конфигурационных файлов, а также включение/выключение служб и изменение параметров служб через средства cli (systemctl, timedatectl и прочее)– явно незадекларированных к изменению в настоящей инструкции.

Самостоятельно изменение конфигурационных файлов вне требований инструкции может привести к нарушению целостности продукта и инциденту информационной безопасности.

Конфигурация сетевых интерфейсов, адресации и т.п. выполняется в соответствии с разделом 4.2.4 настоящего документа.

	Описание	Ваша настройка		
Пункт		InProxy	OutProxy	
IP-адрес и	IР-адрес и маска	Упра	вление	
маска сете	интерфейсов			
вых интер	управления и данных			
фейсов	серверов для доступа			
	к web-интерфейсу и			
	передачи данных.			
	Если ір-адрес	Ла	ные	
	интерфейса		········	
	управления и данных			
	должны быть			
	совмещены (inband-			
	managment), то			
	продублировать			
	адреса			
Маршрут	Сетевой шлюз, на			
по	который пакет			
умолчанию	отправляется в том			
(шлюз)	случае,			
	если маршрут к сети			
	назначения пакета не			
Xoct	Известен Указание IP-апреса			
censena	сепвера лля сбора			
Syslog	syslog-информации			
*необязате	разного уровня			
льно	логирования			
SNMP	Слово или фраза,			
пароль	которая спрашивается			
*необязате	для управления			
льно	сетевыми			
	устройствами			
	(маршрутизатор,			
	коммутатор)			
Domain	IP-адрес сервера,			
name server	используемый для			
*необязате	DNS запроса			
льно				
Администр	Логин и пароль для			
ативные	доступа к web-			
данные	интерфейсу. После			
*необязате	авторизации можно			
ЛЬНО	изменить			

## Таблица 5. Настройки оборудования АПК InfoDiode PRO base

#### 4.2 Подключение АПК InfoDiode PRO к корпоративной сети

#### 4.2.1 Подключение к электросети, включение эл.питания АПК InfoDiode PRO

Подключите прокси-серверы, аппаратную компоненту кабелями эл. питания к эл. розеткам и включите кнопку эл. питания на устройствах. Устройства готовы к эксплуатации.

#### 4.2.2 Подключение серверов In-Proxy и Out-Proxy к корпоративной сети

- 1. Подключите внешний интерфейс данных lan1 к сетевому оборудованию (или к конечному устройству) кабелем вида «витая пара» с коннекторами RJ-45.
- 2. Подключите внешний интерфейс управления lan4 к сетевому оборудованию (или к конечному устройству) кабелем вида «витая пара» с коннекторами RJ-45.
- 3. Повторите эти действия со вторым сервером.

#### 4.2.3 Подключение серверов к аппаратной компоненте InfoDiode RACK single:

Подключите один из внутренних интерфейсов данных (fc1/fc2) сервера In-Proxy оптическим кабелем к разъему IN аппаратной компоненты InfoDiode RACK single.

Подключите один из внутренних интерфейсов данных (fc1/fc2) сервера Out-Proxy оптическим кабелем к разъему OUT аппаратной компоненты InfoDiode RACK single.

Ниже на Рисунок 6 представлена схема подключения АПК InfoDiode PRO base к корпоративной сети:



Рисунок 6. Схема подключения АПК InfoDiode PRO base к корпоративной сети.

#### 4.2.4 Проверка и изменение конфигурации прокси-серверов

Для просмотра и изменения текущей конфигурации можно подключиться к InProxy и OutProxy тремя способами:

- 1. Подключить монитор и клавиатуру непосредственно к физическим серверам InProxy и OutProxy
- 2. По ІРМІ (необходима сетевая настройка на ІРМІ интерфейсе).
- 3. По SSH

При загрузке сервера заходим в BIOS - Server MGMT - BMC Network Configuration и указываем сетевые настройки (IP-адрес, маску, шлюз по умолчанию) для интерфейса IPMI. Подключаемся через веб-интерфейс, используя любой браузер с поддержкой java, в адресной строке которого вводим IP-адрес IPMI-интерфейса, и, после подключения

проходим авторизацию с использованием имени пользователя и пароля, указанных в документации или заданных пользовательскими настройками (по умолчанию используется логин и пароль *admin/admin1234*).

Внимание! При первой авторизации в терминале (по IPMI или по прямому подключению с помощью клавиатуры и монитора) системы необходимо сменить пароль пользователя *root* на соответствующий рекомендуемым политикам безопасности. Для смены пароля авторизуйтесь как *root*, введите пароль *infodiode*, затем введите новый пароль в ответ на запрос системы. Запомните или зафиксируйте данный пароль согласно правилам и политикам безопасности для вашей организации.

Для доступа по SSH необходимо, чтобы предварительно был настроен IP-адрес на интерфейсе управления, маршрут по умолчанию. Подключитесь к серверу по IP-адресу интерфейса управления lan4. После подключения введите в SSH-консоли логин и пароль *diode/P@ssw0rd*.

Внимание! В составе дистрибутива присутствует утилита pwquality с соответствующим конфигурационным файлом, определяющим парольную политику (требования к сложности пароля установлены согласно требованиям регулятора для C3И УД4), а также утилита pam\_faillock (определяет блокирование У3 в случае некорректного ввода пароля и базовую защиту от bruteforce). С учетом этого в системе присутствуют значимые требования к сложности пароля, а нарушение политики может являться препятствием для запуска всей системы и может быть продиагностировано. По умолчанию применены следующие требования парольной политики:

 В отношении качества пароля - "Длина пароля не менее восьми символов, алфавит пароля не менее 70 символов, пароль должен включать заглавные буквы, цифры и спецсимволы"

В отношении защиты от bruteforce:

- количество неправильных вводов 4 попытки
- время измерения 5 минут
- время блокировки 30 минут

В случае если согласно требованиям организации необходимо применить более "мягкую" парольную политику в части качества пароля - следует внести изменения в файл (/etc/security/pwquality.conf).

После подключения к серверам In-proxy/Out-proxy:

- 1. Сохраняем текущую конфигурацию командой infodiode-cli config save -f /tmp/cfg.xml -wp
- 2. Чтобы редактировать текущую конфигурацию, откройте файл /tmp/cfg.xml с помощью текстового редактора vim.
- 3. Найдите блок <subsystem xmlns="urn:ru:amt:diode:config:1.0:network">...</subsystem> и измените сетевые параметры интерфейса управления lan4 и маршрута по-умолчанию (Рисунок 6)
- 4. Для применения конфигурации InfoDiode необходимо выполнить команду: infodiode-cli config load -f cfg.xml

```
<hostname>id-dev3-cl-in2.localdomain</hostname>

    <data>

           <enabled>true</enabled>
           <device>lan1</device>
           <address>10.0.141.58/24</address>
           <ping>false</ping>
       </data>
     - <control>
           <enabled>true</enabled>
           <device>lan4</device>
           <address>10.0.144.58/24</address>
           <ping>true</ping>
       </control>

    <cluster>

           <enabled>false</enabled>
       </cluster>
    </node>
</nodes>
<routes>
    <route subnet="0.0.0.0/0" network="control" gateway="10.0.144.1"/>
</routes>
```

Рисунок 7. Вывод части конфигурационного файла в cli-консоли

#### Примечание.

/tmp/cfg.xml - Имя файла, куда будет выгружена текущая конфигурация ПО InfoDiode -wp - выгрузка конфигурации с паролями

В данном примере:

lan1 – наименование интерфейса данных lan4 - наименование интерфейса управления 10.0.144.58/24 - сетевой адрес интерфейса управления 10.0.144.1 - адрес шлюза по-умолчанию

## 5. Кластерная комплектация

В комплектацию кластерной версии АПК InfoDiode PRO cluster входят:

- Два двойных аппаратных устройства однонаправленной передачи данных АК InfoDiode RACK double с четырьмя разъемами LC-LC;
- Четыре Сервера Kraftway (два In-Proxy и два Out-Proxy) с предустановленным ПО InfoDiode;
- Восемь патч-кордов Multi-mode с коннекторами LC-LC.

На Рисунок 8 изображена передняя панель двойного аппаратного устройства однонаправленной передачи данных АК InfoDiode RACK double:



- 4 Индикатор статуса однонаправленного соединения
- 5 Индикатор статуса соединения порта OUT
- 9 Второй модуль двойного аппаратного устройства

Рисунок 8. Передняя панель двойного аппаратного устройства однонаправленной передачи данных АК InfoDiode RACK double

изображена Ha Рисунок 9 задняя панель двойного аппаратного устройства однонаправленной передачи данных АК InfoDiode RACK double:



1 – Разъемы для подключения резервированного эл.питания IEC портов IN

2 – Разъемы для подключения резервированного эл.питания IEC портов ОUT

Рисунок 9. Задняя панель двойного аппаратного устройства однонаправленной передачи данных AK InfoDiode RACK double

На Рисунок 10 изображена передняя панель прокси-сервера Kraftway для АПК InfoDiode PRO:



6 – Разъем для подключения монитора VGA

Рисунок 10. Передняя панель прокси-сервера для АПК InfoDiode PRO

На Рисунок 11 изображена задняя панель прокси-сервера для АПК InfoDiode PRO:



Рисунок 11. Задняя панель прокси-сервера для АПК InfoDiode PRO

На Рисунок 12 изображена задняя панель прокси-сервера Kraftway (модель EL108) для АПК InfoDiode PRO



10 – Внешние сетевые интерфейсы *lan2* и *lan3* 

Рисунок 12. Задняя панель прокси-сервера (модель EL108) для АПК InfoDiode PRO

#### 5.1 Подготовка к настройке

Задокументируйте все настройки оборудования АПК InfoDiode PRO cluster в Таблица 6. Эти данные могут понадобиться для администрирования и резервного восстановления.

Внимание! Конфигурирование устройства следует воспринимать согласно модели «черного ящика» с предоставлением для конфигурирования строго определенного набора команд и параметров, явно указанных в соответствующих эксплуатационных документах. Целостность системных файлов и каталогов, как и разделов на дисках в целом, отслеживается системой контроля целостности. В частности, запрещено создавать новые файлы в любых каталогах, кроме домашних директорий пользователей (/home) и /tmp. Также наложено ограничение (запрещено) самостоятельное изменение основных конфигурационных файлов: smb.conf, vsftpd.conf, sudoers, конфигураций sysctl и других системных конфигурационных файлов, а также включение/выключение служб и изменение параметров служб через средства cli (systemctl, timedatectl и прочее)– явно незадекларированных к изменению в настоящей инструкции.

Самостоятельно изменение конфигурационных файлов вне требований инструкции может привести к нарушению целостности продукта и инциденту информационной безопасности.

Конфигурация сетевых интерфейсов, адресации и т.п. выполняется в соответствии с разделом 5.2.4 настоящего документа.

п	Описание	Ваша настройка		
Пункт		InProxy_1 (Узел 1)	InProxy_2 (Узел 2)	
Виртуальн	IP-адрес, совместно	Для публич	ного доступа	
ый IP	используемый			
	узлами	Для уп	равления	
IP-алрес и	IP-алрес и маска	Упра	рпецие	
маска сете	интерфейсов	5 npa		
вых интер	управления и			
фейсов	данных серверов	Да	нные	
	для доступа к web-			
	интерфейсу и	Внутренни	ий (Кластер)	
	передачи данных.			
Monuny				
маршрут	сстевои шлюз, на			
ио умолчанию	отправляется в том			
(шлюз)	случае,			
× ,	если маршрут к			
	сети назначения			
	пакета не известен			
Хост	Указание ІР-адреса			
сервера	сервера для сбора			
Syslog	syslog-информации			
*необязате	разного уровня			
льно	логирования			
SNMP	Слово или фраза,			
пароль *необязате	которая			
льно	управления			
	сетевыми			
	устройствами			
	(маршрутизатор,			
	коммутатор)			
Domain	IP-адрес сервера,			
name server	используемый для			
*необязате	DNS запроса			
льно	Π			
Администр	логин и пароль для			
ативные	доступа к web-			
даппыс *необязате	авторизации можно			
льно	изпоризации можно ИЗМенить			

Таблица 6. Настройки оборудования кластер АПК InfoDiode PRO cluster

п	Описание	Ваша настройка		
Пункт		OutProxy_1 (Узел 1)	OutProxy_2 (Узел 2)	
Виртуальн	IP-адрес, совместно	Для публич	ного доступа	
ый IP	используемый			
	узлами	Πης νης	авления	
		для упр		
ID	ID	<b>X</b> 7		
IP-адрес и	пр-адрес и маска	Упра	вление	
	интерфенсов			
вых интер фейсов	управления и	Дан	ные	
фенеов	данных серверов для доступа к web-			
	интерфейсу и	Внутренни	 й (Кластер)	
	передачи данных.			
Маршрут	Сетевой шлюз, на			
по	который пакет			
умолчанию	отправляется в том			
(шлюз)	случае,			
	если маршрут к			
	сети назначения			
V	Пакета не известен			
XOCT	указание пр-адреса			
Svalog	сервера для соора			
*ueofazare	разного уровня			
псобязате	погирования			
SNMP	Спово или фраза			
пароль	которая			
*необязате	спрашивается для			
льно	управления			
	сетевыми			
	устройствами			
	(маршрутизатор,			
	коммутатор)			
Domain	IP-адрес сервера,			
name server	используемый для			
*необязате	DNS запроса			
льно				
Администр	Логин и пароль для			
ативные	доступа к web-			
данные	интерфеису. После			
*необязате	авторизации можно			
льно	изменить			

#### 5.2 Подключение кластера АПК InfoDiode PRO к корпоративной сети

#### 5.2.1 Подключение к электросети, включение эл.питания АПК InfoDiode PRO

Подключите прокси-серверы, аппаратные компоненты кабелями эл. питания к эл. розетке и включите кнопку эл. питания на устройствах. Устройства готовы к эксплуатации.

#### 5.2.2 Подключение серверов In-Proxy и Out-Proxy к корпоративной сети

- 1. Подключите интерфейс данных lan1 к сетевому оборудованию (или к конечному устройству) кабелем вида «витая пара» с коннекторами RJ-45.
- 2. Подключите интерфейс управления lan4 к сетевому оборудованию (или к конечному устройству) кабелем вида «витая пара» с коннекторами RJ-45.
- 3. Повторите эти действия с другими серверами.
- 4. Для каждой пары серверов In-Proxy и Out-Proxy необходимо кабелем вида «витая пара» с коннекторами RJ-45 (в комплекте) выполнить их соединение по внешним сетевым интерфейсам (по умолчанию, lan3).

# 5.2.3 Подключение серверов к аппаратным компонентам InfoDiode RACK double

Подключение InProxy-1:

Подключите внутренний интерфейс fc1 к разъему IN1 одного AK InfoDiode RACK double, интерфейс fc2 к разъему IN2 другого AK InfoDiode RACK double.

Подключение InProxy-2:

Подключите внутренний интерфейс fc1 к разъему IN1 одного AK InfoDiode RACK double, интерфейс fc2 к разъему IN2 другого AK InfoDiode RACK double.

Подключение OutProxy-1:

Подключите внутренний интерфейс fc1 к разъему OUT1 одного из AK InfoDiode RACK double, интерфейс fc2 к разъему OUT2 того же AK InfoDiode RACK double.

Подключение OutProxy-2:

Подключите внутренний интерфейс fc1 к разъему OUT1 другого AK InfoDiode RACK double, интерфейс fc2 к разъему OUT2 этого же AK InfoDiode RACK double.

Ниже на Рисунок 13 представлена схема подключения кластерной версии АПК InfoDiode PRO cluster к корпоративной сети:



Рисунок 13. Схема подключения кластерной версии АПК InfoDiode PRO cluster к корпоративной сети.

#### 5.2.4 Проверка и изменение конфигурации прокси-серверов

Для просмотра и изменения текущей конфигурации можно подключиться к InProxy и OutProxy тремя способами:

- 1. Подключить монитор и клавиатуру непосредственно к физическим серверам InProxy и OutProxy
- 2. По ІРМІ (необходима сетевая настройка на ІРМІ интерфейсе).
- 3. По SSH

При загрузке сервера заходим в BIOS - Server MGMT - BMC Network Configuration и указываем сетевые настройки (IP-адрес, маску, шлюз по умолчанию) для интерфейса IPMI. Подключаемся через веб-интерфейс, используя любой браузер с поддержкой java, в адресной строке которого вводим IP-адрес IPMI-интерфейса, и, после подключения проходим авторизацию с использованием имени пользователя и пароля, указанных в документации или заданных пользовательскими настройками (по умолчанию используется логин и пароль *admin/admin1234*).

Внимание! При первой авторизации в терминале (по IPMI или по прямому подключению с помощью клавиатуры и монитора) системы необходимо сменить пароль пользователя *root* на соответствующий рекомендуемым политикам безопасности. Для смены пароля авторизуйтесь как *root*, введите пароль *infodiode*, затем введите новый пароль в ответ на запрос системы. Запомните или зафиксируйте данный пароль согласно правилам и политикам безопасности для вашей организации.

Для доступа по SSH необходимо, чтобы предварительно был настроен IP-адрес на интерфейсе управление, маршрут по умолчанию. Подключитесь к серверу по IP-адресу интерфейса управления lan4. После подключения введите в SSH-консоли логин и пароль *diode/P@ssw0rd*.

Внимание! В составе дистрибутива присутствует утилита pwquality с соответствующим конфигурационным файлом, определяющим парольную политику (требования к сложности пароля установлены согласно требованиям регулятора для СЗИ УД4), а также утилита pam\_faillock (определяет блокирование УЗ в случае некорректного ввода пароля и базовую защиту от bruteforce). С учетом этого в системе присутствуют значимые требования к сложности пароля, а нарушение политики может являться препятствием для запуска всей системы и может быть продиагностировано.

По умолчанию применены следующие требования парольной политики:

• В отношении качества пароля - "Длина пароля не менее восьми символов, алфавит пароля не менее 70 символов, пароль должен включать заглавные буквы, цифры и спецсимволы"

В отношении защиты от bruteforce:

- количество неправильных вводов 4 попытки
- время измерения 5 минут
- время блокировки 30 минут

В случае если согласно требованиям организации необходимо применить более "мягкую" парольную политику в части качества пароля - следует внести изменения в файл (/etc/security/pwquality.conf).

После подключения к серверам In-proxy/Out-proxy:

- 1. Сохраняем текущую конфигурацию командой infodiode-cli config save f /tmp/cfg.xml -wp
- 2. Чтобы редактировать текущую конфигурацию, откройте файл /tmp/cfg.xml с помощью текстового редактора vim.
- 3. Найдите блок <subsystem xmlns="urn:ru:amt:diode:config:1.0:network">...</subsystem> и измените сетевые параметры интерфейса управления lan4 и маршрута по-умолчанию (Рисунок 12)
- 4. Для применения конфигурации InfoDiode необходимо выполнить команду: infodiode-cli config load -f cfg.xml

```
<hostname>inproxy-1-2.localdomain</hostname>
      <data>
          <enabled>true</enabled>
          <device>lan1</device>
          <address>10.0.141.234/24</address>
          <ping>false</ping>
       </data>
      <control>
          <enabled>true</enabled>
          <device>lan4</device>
          <address>10.0.144.234/24</address>
          <ping>true</ping>
          <autoneg>true</autoneg>
       </control>
      <cluster>
          <enabled>true</enabled>
          <device>lan3</device>
          <address>172.20.0.2/24</address>
          <ping>false</ping>
       </cluster>
   </node>
</nodes>
<routes>
   <route subnet="0.0.0.0/0" network="control" gateway="10.0.144.1"/>
</routes>
```

Рисунок 14. Вывод части конфигурационного файла в cli-консоли

#### Примечание.

/tmp/cfg.xml - Имя файла, куда будет выгружена текущая конфигурация ПО InfoDiode -wp - выгрузка конфигурации с паролями

В данном примере:

lan1 – наименование интерфейса данных

lan4 - наименование интерфейса управления

lan3 — наименование внутреннего интерфейса кластера (ip-adpec задается поумолчанию, в процессе эксплуатации не меняется)

10.0.144.234/24 - сетевой адрес интерфейса управления

10.0.144.1 - адрес шлюза по-умолчанию

# 6. Настройка АПК InfoDiode PRO

Настройка производится в web-интерфейсе сервера, доступ к которому можно получить, подключившись к серверу по его IP-адресу:

1. В строке браузера вводим адрес интерфейса управления, проходим аутентификацию (см. Рисунок 15).

Требуется аутентификация			
https://10.0.189.70			
Имя пользователя	diode		
Пароль	•••••		
	Войти Отмена		

Рисунок 15. Аутентификация

Примечание. Перед любой настройкой необходимо включать режим «Изменить конфигурацию».

- 2. Заходим в «Параметры сервера», переходим в «Сетевые интерфейсы». При необходимости включаем интерфейс «данные» и изменяем его настройки: выбираем нужный порт и указываем ip-адрес.
- 3. В настройке «Сетевые маршруты» в случае необходимости можно указать статические маршруты для интерфейсов управления и данных.

Примечание. Чтобы клиент мог передавать трафик на интерфейс данных InProxy, на самом сервере InProxy необходим маршрут через интерфейс данных к источнику трафика, в том случае, если источник трафика не расположен в одной сети с интерфейсом данных (например, интерфейс данных в сети 10.0.141.0/24, а источник трафика - в 10.0.183.0/24), а маршрут по умолчанию идет не через интерфейс данных. В случае отсутствия маршрута трафик от источника будет отфильтрован гр\_filter

4. Для кластерной конфигурации указываем виртуальные IP-адреса интерфейсов данные/управления

#### 6.1 Настройка передачи файлов по FTP

- 1. На серверах In-Proxy и Out-Proxy во вкладке «Управление пользователями» добавляем группу и пользователя, выбрав группу, к которой он будет определен.
- 2. Во вкладке «Прокси-сервисы»:
  - Включаем «Общие настройки».
  - В настройке «FTP» включаем конфигурацию FTP.

- На сервере In-Proxy в настройке «Папки общего доступа» нажимаем на «сохранить и добавить» и вводим название папки и группу, для которой она будет доступна.
- На сервере Out-Proxy в настройке «Передача файлов» добавляем канал передачи (название канала передачи должно совпадать с названием папки на In-Proxy сервере). Указываем все данные пользователя для аутентификации на внешний сервер, IP-адрес внешнего сервера, на который будут приходить данные от Out-Proxy сервера.
- 3. Сохраняем настройки и применяем конфигурацию.
- 4. Проверяем правильную настройку FTP во вкладке «Мониторинг»:
  - На In-Proxy/Out-Proxy сервере в настройке «История сообщений» выбираем канал передачи, добавленный для FTP передачи, и переходим на него.
  - Отправляем тестовое сообщение с In-Proxy на Out-Proxy / с Out-Proxy на конечное устройство будет отправлено самостоятельно, если настроена пересылка на удаленный хост. Отправка осуществляется нажатием кнопки «Отправить сообщение».
  - Нажимаем на кнопку «Обновить», если сообщение отправлено, в столбце «Байт передано» выводится объем переданного сообщения в зеленом окне, если не отправилось – объем переданного сообщения, равный 0, в прозрачном окне.

Примечание. Учетная запись пользователя, заданная для папки общего доступа на In-Proxy сервере, будет использована для аутентификации между FTP-клиентом и FTP-сервером In-Proxy, а учетная запись пользователя, назначенная в свойствах канала передачи на вкладке «передача файлов» на сервере Out-Proxy - для аутентификации на удаленном FTP-сервере

#### 6.2 Настройка потоковой передачи трафика по UDP

- 1. Во вкладке «Потоковые сервисы»:
  - Переходим в настройку «UDP туннелирование» и включаем ее на всех серверах In-Proxy и Out-Proxy.
  - Добавляем правило туннелирования UDP-трафика на InProxy нажатием кнопки «Добавить правило» и указываем IP-адрес и порт источника, IP-адрес (интерфейса In-Proxy сервера АПК InfoDiode PRO, на который планируется передача трафика) и порт назначения трафика, при необходимости указываем правила NAT (типовое использование – сокрытие адреса источника и назначения).
  - Добавляем правило туннелирования UDP-трафика на OutProxy нажатием кнопки «Добавить правило» и указываем IP-адрес и порт источника (которые должны соответствовать значениям в правиле NAT, в случае если правила NAT используются) и IP-адрес и порт назначения трафика (которые должны соответствовать значениям в правиле NAT, в случае если правила NAT используются). При необходимости указываем правила NAT (типовое использование – адрес интерфейса данных Out-Proxy подставляем как источник, и адрес конечного хоста как адрес назначения).
- 2. Заходим в «Параметры сервера», переходим в «Сетевые маршруты».

- На In-Proxy сервере добавляем маршрут, указывая подсеть назначения в соответствии с правилами UDP туннелирования и выбираем сетевой интерфейс «Диод», через который будет направлен потоковый трафик на OutProxy.
- На Out-Proxy сервере добавляем один маршрут, указывая подсеть назначения в соответствии с правилами UDP туннелирования, адрес шлюза сети, в которой расположен интерфейс данных Out-Proxy сервера, выбираем сетевой интерфейс «Данные». Добавляем второй маршрут для приема UDP-трафика с In-Proxy сервера, указывая подсеть источника в соответствии с правилами UDP туннелирования, выбираем сетевой интерфейс «Диод».
- Сохраняем настройки и применяем конфигурацию.

#### 6.2.1 Пример настройки передачи.

В данном примере выполняется передача UDP-трафика от источника с адресом zz.zz.zz.zz/zz к приемнику с адресом aa.aa.aa.aa.aa.аa. В процессе передачи применяются правила NAT для адреса назначения.

В web-интерфейсе In-Proxy сервера выполняются следующие настройки:

- 1. Добавляем правило туннелирования UDP-трафика:
  - Указываем IP-адрес/подсеть источника трафика: zz.zz.zz/zz.
  - Указываем IP-адрес назначения (IP-адрес интерфейса данных In-Proxy сервера) и порт: xx.xx.xx/xx:xx.
  - Указываем правила NAT: источника: dd.dd.dd.dd/dd, назначения: уу.уу.уу.уу/уу
- 2. Указываем сетевой маршрут:
  - Задаем подсеть назначения: уу.уу.уу.уу/уу
  - Выбираем сетевой интерфейс: Диод.

В web-интерфейсе Out-Proxy сервера выполняются следующие настройки:

- 1. Добавляем правило туннелирования UDP-трафика:
  - Указываем IP-адрес/подсеть источника трафика: dd.dd.dd/dd.
  - Задаем IP-адрес и порт назначения: уу.уу.уу.уу/уу:уу
  - Задаем правила NAT: источника: bb.bb.bb.bb, назначения: aa.aa.aa.aa.
- 2. Указываем сетевые маршруты:
  - 1) Задаем подсеть источника для приема UDP-трафика: dd.dd.dd/dd Выбираем сетевой интерфейс: Диод.
  - 2) Задаем подсеть назначения: aa.aa.aa.aa/aa

Выбираем сетевой интерфейс: Данные.

#### 6.3 Настройка передачи электронной почты

- 1. На In-Proxy сервере во вкладке «Прокси-сервисы» Включаем настройку «Электронная почта»
- 2. На In-Proxy сервере в настройке «Электронная почта» выбираем группу доступа, порт, максимальный размер письма.
- 3. На Out-Proxy сервере в настройке «Электронная почта» указываем IP-адрес почтового сервера в поле «Хост», порт, логин и пароль пользователя для авторизации на почтовом сервере.

- 4. Сохраняем настройки и применяем конфигурацию.
- 5. Проверяем правильную настройку передачи почты во вкладке «Мониторинг»:
- 3. На In-Proxy/Out-Proxy сервере в настройке «История сообщений» выбираем канал передачи «mail», и переходим на него.
- 4. Отправляем тестовое сообщение с In-Proxy на Out-Proxy/ с Out-Proxy на конечное устройство нажатием кнопки «Отправить сообщение».
- 5. Нажимаем на кнопку «Обновить», если сообщение отправлено, в столбце «Байт передано» выводится объем переданного сообщения в зеленом окне, если не отправилось объем переданного сообщения, равный 0, в прозрачном окне.